


Inbetriebnahme Ihres Ortungssystems

Um eine reibungslose Inbetriebnahme und die spätere, einwandfreie Funktion zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende 6 Punkte. Anschließend können Sie mit Hilfe des Programmierassistenten Ihr System einrichten.

- 
- 1 Beim Einsetzen der Karte muss das System spannungsfrei sein.
 - 2 Die Pinabfrage muss aktiviert sein.
 - 3 Der PIN der verwendeten Karte muss vor dem Einsetzen auf 0000 geändert werden.
 - 4 Die Komfortfunktionen der Karte müssen deaktiviert sein. (Rückruf bei besetzt, Erinnerungen per SMS, etc.)
 - 5 Alle Rufumleitungen und die Mailbox müssen ausgeschaltet sein.
 - 6 Die Karte muß für Roaming freigeschaltet sein, wenn sie auch im Ausland genutzt werden soll.

Die Punkte 2 - 6 entfallen, wenn Sie die mitgelieferte SIM-Vertragskarte der Telekom Deutschland verwenden!